



KANLUX ventilátorok jellemzői:

A lengyel Kanlux ventilátorok kiváló minőségű, UV álló, német alapanyagból készültek, ezért felületük élettartamuk alatt megőrzi fényes fehér színét.

Működésüket olasz, hőbiztosítókkal védett motor garantálja.

Speciális csapágyazás teszi lehetővé, hogy oldalfalra és mennyezetre is egyaránt szerelhetőek.

Felületbe simuló kialakítás (EOL) teszi esztétikussá, továbbá csendes és hatásos működés, energiatakarékos üzemeltetés és széles típusválaszték miatt nagyon kedveltek a vásárlók körében.

Időkapcsolós ventilátorok (T)

Minden időkapcsolós ventilátort, úgy kell bekötni, hogy a terméken látható jelölésnek megfelelő bekötési pontoknál az alábbi módon kell csatlakoztatni a vezetéseket:

L = fázis

N = O

S = kapcsolótól jövő fázis

Ellenkező esetben a ventilátor működik, de nem helyesen.

Az időkapcsoló kb. 1- 25-30 perc intervallum között állítható be, ettől 10%-al térhet el a működési idő.

Az üzembe helyezést a termékhez mellékelt használati kezelési útmutató leírja.

A hibás bekötés esetén a gyártó és a forgalmazó nem fogadja el a garancia érvényesítését.

Páraérezkelős ventilátor beállítása (HT)

1. Bekötjük a vezetéket (L = állandó fázis, N = nulla, S = kapcsolt fázis)
2. Idő potmétert (T) a legalacsonyabb állásba forgatjuk
3. A páratartalom potmétert (H) a legmagasabb állásba forgatjuk
4. Áramot adunk (bekapcsoljuk)

Ezután addig kell várni, amíg leáll a ventilátor. Ha leállt, akkor elkezdjük a páratartalom potmétert csökkenteni,(a negatív irányba forgatva) amíg el nem indul a ventilátor ,ezzel van beállítva a helyiség aktuális páratartalma.

Ezután kb. 10 fokkal növelni kell a páraérezkelő potméter beállítását a + irányba.A ventilátor a beállított idő letelte után leáll. (Ha ezután rálehelünk, be fog kapcsolni, mert érzékeli a több párárt és annyi ideig megy, amennyire az időtagot beállítottuk.)

Ha rövidebbre állítjuk az idő potmétert, ki-be fog kapcsolgatni, ha hosszabbra, akkor folyamatosan hosszabb ideig megy.

Ezt tetszés szerint ki kell próbálgatni, hogy mit szeretnének.

Mivel időkapcsolós és páraérezkelős, ezt össze kell hangolni.

Ha a beállítás megakad, MINDIG előlről kell kezdeni a folyamatot.

Minden termék csomagolása tartalmazza a magyar nyelvű használati , kezelési útmutatót, mely részletezi a fent leírtakat.

A szerelést és karbantartást minden esetben szakember végezze!

Fotocellás és időkapcsolós ventilátorok (FT)

Fotocellás és időkapcsolós ventilátorok (FT)

Ezeknél a típusoknál az idő beállítása nem potméterrel, hanem számozott kapcsolókkal történik.

Az 1, 2, 3 kapcsolóval az időtartamot állíthatjuk be.

A 4 kapcsolóval ON állásban sötétre kapcsoljon be

OF állásban világításra kapcsoljon be.

Az 5 kapcsolóval a rendszer fényérzékenységét állíthatjuk be.

A mellékelt használati utasítás a fentieket leírja és ábrákkal szemlélteti.

Zsaluzattal ellátott ventilátorok működése

Az AOL ventilátorok zsaluzatát termoelem működteti.

A bekapcsolás után a termoelem felmelegedésével ventilátor zsaluzata kb.30 mp. alatt fokozatosan kinyílik, mely nem lesz párhuzamos a ventilátor fix rácsával, ez a normál működési mód (nem hiba).

Az áramkör megszakítása után a ventilátor elektronikus szabályozása megszűnik, a termoelem lehűlésével a zsaluzat záródik. A ventilátor kikapcsolása után kb.90 mp alatt záródik teljesen a zsaluzat.

Az időkapcsolóval ellátott típusok esetében, az időkapcsoló a legalacsonyabb, 0 pozícióra állítása esetében is a ventilátor rövid ideig bekapcsol, max.1 percig működik, függetlenül az potméter 0 beállításától) ez a normál működési mód (nem hiba)